

KEDO GmbH, Steilshooper Str. 33, 22305 Hamburg Eingetragen in HRB HH 66092, GF Erik Kerger & Daniel Doritz	Verifiziert durch TÜV-CERT, Registrier-Nr. 08 102 2559	ANJVB00 13
---	---	---------------

Sehr verehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!

Wir möchten uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Hinweise. Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen

Das KEDO Team

Artikel-Nr.: JVB00013

JvB-moto Komfort-Sitzbank

- die Gummidämpfer vollständig von der Originalsitzbank übernehmen
- die Gummischeiben zwischen Kotflügel und Sitzbank einsetzen
- Sitzbank zuerst vorne einhaken
- mit leichtem Druck auf den hinteren Teil die Sitzbank mit den Schrauben befestigen
- **maximales Anzugdrehmoment für die Schrauben 4Nm**

Article-No.: JVB00013

JvB-moto Comfort Seat

- use all OEM rubber buttons on this seat
- place included rubber washers between seat and fender
- first lock the front part of the seat
- mount the rear part with gentle pressure from above
- **max. torque for the screws is 4Nm**

Réf.: JVB00013

Selle confort JvB-moto

- récupérer tous les caoutchoucs de la selle d'origine
- placer les rondelles caoutchouc entre le garde-boue et la selle
- pour fixer la selle, commencer par accrocher l'avant
- exercer une légère pression sur l'arrière de la selle en serrant les vis
- **couple de serrage maxi: 4Nm**