

Sehr verehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!

Wir möchten uns bei Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause bedanken. Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Hinweise. Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen

Das KEDO Team

Artikel-Nr.: JVB0037

JvB-moto XSR Super7, XSR700 Seitendeckel-Set

- Sitzbank demontieren
- originale Seitenverkleidungen demontieren
- die M5x20 Schrauben werden für die beiden vorderen Befestigungspunkte benötigt, jeweils ZWEI Gummischeiben zwischen der Verkleidung und dem Rahmen verwenden
- die weißen Kunststoff (PA) Unterlegscheiben dienen dem Lackschutz
- hintere Befestigung siehe exemplarisches Bild für die linke Seite, hier nur EINE Gummischeibe pro Seite benutzen
- demount seat
- remove OEM farings
- use M5x20 bolts for both of the front mounting points. Put TWO rubber washers between faring and frame here
- the white plastic (PA) washers are for paint protection
- for the rear mounting point see picture below. Only the left side is shown. Use only ONE rubber washer per side

