

Sehr verehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!

Wir möchten uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Hinweise. Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen

Das KEDO Team


Artikel-Nr.: 40801 / 40802 / 40805 / 40847

KEDO Komfort Sitzbank für YAMAHA SR500

- Original-Sitzbank demontieren. Dazu die beiden Gewindebolzen M8 / SW12 unten am hinteren Ende der Sitzbank herausdrehen und die Sitzbank nach hinten abziehen.
- Die beiden beiliegenden, gabelförmigen Sitzbankhalter mit den **mittig** angeordneten Durchgangslöchern auf der Sitzbankunterseite montieren (siehe Bild unten).
- Komfort Sitzbank von hinten in Richtung Tank aufschieben, dabei darauf achten, dass die Sitzbankhaltergabeln die Gummielemente fassen.
- Mit den anfangs demontierten Gewindebolzen die Komfortsitzbank befestigen.
- Es bleiben ein Gummipuffer, zwei Zylinderkopfschrauben M6x35 und ein selbstklebender Zellgummistreifen übrig, die nur für SR400 Modelle benötigt werden.

KEDO Komfort Sitzbank für YAMAHA SR400

- Original-Sitzbank demontieren. Dazu die beiden Gewindebolzen M8 / SW12 unten am hinteren Ende der Sitzbank herausdrehen und die Sitzbank nach hinten abziehen.
- Die vorderen Gummielemente am Rahmen sitzen auf Distanzbuchsen. Diese Buchsen müssen entfernt und die Gummielemente wieder ohne diese befestigt werden, damit die Sitzbankhaltergabeln diese greifen können. Dafür die beiliegenden Zylinderkopfschrauben M6x35 benutzen.
- Den Batteriekasten demontieren. Den beiliegenden Gummipuffer mit Gewindestück in das nun frei gewordene M6 Gewinde von Hand fest einschrauben (Markierung „A“ im Bild). Den selbstklebenden Zellgummistreifen mittig wie abgebildet auf die Batterie kleben (Markierung „B“ im Bild). Die Batterie kann nun sicher zwischen Gummipuffer und Rahmen geklemmt werden, wobei der Kontakt zum Rahmenrohr ausschließlich über den Zellgummistreifen hergestellt wird.
- Die hinteren Gummidämpfer der Sitzbankhalterung (KEDO Artikel-Nr.:27153) von der originalen Sitzbank auf die Komfort Sitzbank montieren.
- Die beiden beiliegenden, gabelförmigen Sitzbankhalter mit den **außermittig** angeordneten Durchgangslöchern auf der Sitzbankunterseite montieren (siehe Bild unten).
- Komfort Sitzbank von hinten in Richtung Tank aufschieben, dabei darauf achten, dass die Sitzbankhaltergabeln die Gummielemente fassen.
- Mit den anfangs demontierten Gewindebolzen die Komfortsitzbank befestigen.



Position der Batterie für die Montage der Komfortsitzbank, **nur bei SR400**

